

# Bellezza

## シートカバー取付説明書

### カローラクロス(ハイブリッド)

品番:T2032/T2044/T2047/T2049



このたびはベレッツァシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。  
正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

#### **※お客様へ※**

取り付けの際には、本取付説明書を読んでから作業を行ってください。  
この取付説明書と弊社発行の保証書は、取付後必ずなくさないように保管してください。

#### **※取扱店様へ※**

この取付説明書は、取り付け後必ずお客様にお渡しください。  
また別紙にて保証書がございますので、必ず《販売日/店舗印》を捺印し、お客様にお渡しください。

## **※装着する前に必ずお読み下さい※**

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※サイドエアバックに関して※**

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

## **※本製品に関しての注意事項※**

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

## **※本製品の装着に関しての注意事項※**

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

## **※本製品のメンテナンス方法※**

### ●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

### ●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

### ●スエードタイプ

ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

### ※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


## **※製品の保証に関して※**

本製品には別紙にて保証内容、条件等を記載した保証書をつけております。

保証書の再発行は行いませんので、紛失されますと保証対応外となります。

取付説明書と一緒になくさないように大切に保管して下さい。

## ※パーツ構成



パーツ点数 14点

## ※取付に必要な工具



- ・薄手の両面テープ(必要に応じて)
- ・プラスドライバー

## ※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

## ※付属品



- ・取り付け補助用ヘラ

## 前席座面(11A/12A)

運転席パワーシート車での説明になります。手動シート車も同様の取付方法で作業を行います。



1 はじめにシートリフターを操作し、シートを一番高い位置に調整します。  
(※運転席のみの作業です)



2 シート下に回り込んである生地を外します。シート裏のフックにゴムで引っ掛かっています。



3 カバーをシートラインに合わせてながら被せます。



4 カバー前側に付いているベルトは、プラスチックパーツの内側を通して引き出します。



5 カバー前側の生地もプラスチックパーツの隙間に入れ込みます。



6 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



7 カバーの加工穴からシートベルトバックルを取り出します。



8 6で入れ込んだ生地を後ろから引き出します。配線に注意して引き出して下さい。



9 カバー側面外側の生地をプラスチックの隙間に入れ込みます。



10 シート外側付け根の生地もプラスチックの隙間に入れ込みますが、大変狭くなっていますので、付属のヘラを使用し、プラスチックパーツの内側に添わせるように入れ込んで下さい。



11 シート内側のカバーにはマジックテープが付いています。シート本体に貼り付けて固定します。



12 カバー前側に付いているベルトを、シート下を通して後ろに回します。



13 シート下を通す際はパーツをかわしながら出来る限りパーツの上を通すようにして下さい。



14 12で後ろに回したベルトを固定します。



15 カバーのラインを整え完成です。助手席側も同様に取付けます。

## 前席背面(11B/12B)

スポーツシート車での説明になります。ノーマルシート車も同様の取付方法で作業を行います。



1 カバーのファスナーを開き、シートラインに合わせてながら被せます。



2 前席座面(11A/12A)の2で外した生地をめくりあげて、カバーの中に入れ込みます。



3 カバーの穴からヘッドレストの台座を取り出します。



4 座面との隙間にカバーを入れ込みます。シートの隙間が狭いので、入れ込みやすい位置に背もたれの角度を調整します。


## 前席背面(11B/12B)つづき




5 カバーの端に付いているマジックテープも座面との隙間に入れ込みます。シート端の隙間が狭い為、中央に寄せてから引き出すようにします。




6 4と5で入れ込んだカバーとマジックベルトを引き出します。マジックベルトは配線の外側になるようにします。



7 カバー側面のファスナーを閉じます。



8 ファスナーの先端はカバーの中に入れ込みます。



9 側面のシートラインとカバーのラインを合わせます。



10 6で引き出したカバーとマジックテープを固定します。



11 背もたれカバー下方に画像赤丸部のようにゴムが付いています。



12 11のゴムは、前席座面(11A/12A)の2で外した生地を固定していたシート裏のフックに引っ掛けて固定します。



13 完成です。助手席側も同様に取り付けます。

## 後席座面(21A)

後席座面は車から取り外す必要があります。



1 ヘラ等を使用しセンターのシートベルトを固定しているロック部(赤丸部)を押しベルトを取り外します。



2 シート前方の固定を解除します。画像の赤丸部の位置でフックで固定されています。※助手席側も同様の位置にあります。



3 固定フックのすぐ横に手を入れて、真上に持ち上げる事でフックが外れます。※固定フックはかなり固いので慎重に作業して下さい。



4 フックを外し、シートを手前に引くと車体からシートが外れるので、慎重に車体から運び出します。※引っ掛かりがある場合は、シート中央を上から押さえながら手前に引いて下さい。



5 チャイルドシート固定用フック部にあるプラスチックのカバーを外します。外したカバーは再利用しませんので保管しておいてください。



6 カバーをシートのラインに合わせて全体に被せます。




7 カバー裏のベルトをチャイルドシート固定用の穴に通し、裏から引き出します。



8 シート付け根部分にラインを合わせてカバーを被せます。


## 後席座面(21A)つづき



9 シートのフックをカバーの穴から出します。



10 カバー後方のマジックテープは、シート本体に直接貼り付けて固定します。



11 10の作業時、シートの立ち上がり部のカバーを押さえながら作業するときれいにラインに添います。




12 カバーを裏返し、ベルトを固定します。



13 カバー側面から出ている紐を結びます。  
※最終ページの「紐の結び方」を参照。



14 表に返しラインを整え完成です。車に座面を取り付けるのは、背もたれにカバーを取り付けた後になります。



15 シートの穴とシートベルトバックルの位置を合わせます。



16 シート裏のフックの位置を合わせ、シートを真上から押し込みフックを固定します。



17 16で上手くフックが固定できない時は、シートの上に膝立ちになり、軽くジャンプして体重をかけ押し込むようにして下さい。



18 シートベルトバックル周りのカバーを入れ込みます。シートベルトをバックルに差し込み引っ張りながら作業すると入れ込みやすくなります。



19 18で入れたシートベルトバックル周りはこちらになります。



20 完成です。

## 後席背面(21B/22B)



1 カバーのファスナーを開き、シートのラインに合わせてながら被せます。アームレストはカバーの穴から出しておきます。



2 カバーの穴からヘッドレストの台座を取り出します。



3 ヘラを使用し中央シートベルトのプラスチック部の下に生地を入れ込みます。



4 リクライニングレバー周りは隙間が狭い為、カバーを入れ込まない仕様になります。



5 背もたれ下部の角にカバーを被せます。



6 カバーを背もたれ後方へ入れ込みます。




7 シートを倒し、6で入れたカバーをシート後方より引き出します。側面のファスナーを閉じます。ファスナーの先端はカバーの中に入れ込みます。



8 7で引き出したカバーと背面のカバーのファスナーを閉じて固定します。ファスナーの両端はカバーの中に入れ込みます。

## 後席背面(21B/22B)つづき



9 アームレスト下へカバーを入れ込みます。入れ込みにくい場合は、アームレストを動かしながら作業して下さい。



10 9で入れ込んだカバーと背面収納部の生地が付いているマジックテープを固定します。



11 ヘラを使用しアームレスト付け根のプラスチックの周りにカバーを入れ込みます。



12 アームレスト収納部は固定出来ない為浮きやたるみが出来ません。アームレストにカバー装着後、アームレストを収納しておくことで浮きやたるみを押さえる事が出来ます。



13 ラインを整えて完成です。



14 助手席側も形状は異なりますが同様に作業します。

## 1列目コンソール(11F)



1 コンソールを外します。エアコン吹き出し部のカバーを取り外します。下側を真後ろに引っ張りツメの固定を外します。



2 下側のツメが外れたら両手でカバーの左右を掴み上部のツメを外します。



3 吹き出し口下にUSBポートユニットのコンネクターがついています。ツメを押さえコンネクターをユニットから外します。



4 プラスドライバーを使用しコンソールを固定しているネジを緩め外します。



5 コンソールが外れました。



6 内側のネジを緩め外し、フタのロック部を外します。



7 ヘラをコンソール上部の角に差し込みプラスチックカバーを浮かせます。



8 差し込む位置をずらし浮かせていきます。プラスチックカバーは画像の矢印辺りまで浮かせます。



9 カバーを取り付ける前に側面に薄手の両面テープを貼り付けると、取り付け後もカバーがずれにくくなります。



10 カバーを被せます。縫い合わせパーツが付いているほうがコンソール根本側になります。



11 ヘラを使用し浮かした隙間にカバーを入れ込みます。




12 カバーを上から押さえつけ、固定します。

## 1列目コンソール(11F) 続き



13 完成です。




14 取り外した反対の手順でコンソールを取り付け完成です。

## 2列目アームレスト(21F)



1 ラインを合わせながらアームレスト先端までカバーを被せます。



2 背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。入れ込みにくい場合は、アームレストを動かしながら作業して下さい。




3 2で入れ込んだカバーを引き出します。



4 側面の角にも生地を巻き込むように被せます。



5 3で引き出した生地をプラフックで固定します。



6 フックの固定部を横から見た画像プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



7 ドリンクホルダー周りのカバーをヘラ等を使用しプラスチックの隙間に入れ込みます。



8 完成です。

## ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1 カバーを裏返しラインに合わせて先端までしっかりと被せます。ヘッドレストをシートに取り付けた状態で作業すると力が入りやすくなります。




**押えながら被せる**

2 ヘッドレスト下側はカバーがきつくなるので、ヘッドレスト本体を押さえながら慎重に被せていきます。



3 ヘッドレスト裏のマジックテープを貼り合わせプラフックを固定します。



4 フックの固定部を横から見た画像プラスチックの平たい面を折り返し、生地と一緒にU字フックの開口部に入れ込んで下さい。



5 カバーのラインを整え完了です。



6 後席は前から後ろに向かってカバーを被せます。



7 1列目と同様にマジックテープを貼り合わせプラフックを固定します。



8 完成です。

## 紐の結び方


座面等についている紐の結び方を説明します。




1 座面等についている紐と紐の結び方を説明します。片方の紐の先端に輪を作ります。



2 1で作った輪の中に、もう一方の紐を通します。



3 2で通した紐でもう1つ輪を作り、その中を通します。※番号参照



4 画像の①の箇所の紐を引っ張り固定します。

## 完成



CSマーケティング株式会社

〒594-0031 大阪府和泉市伏屋町4-9-33

TEL: 0725-55-1111 FAX: 0725-55-1121

<https://www.bellezza-cs.com/>